



Avant d'allumer sa bougie

- Coupez la mèche avec un ciseau à ~ 5 mm à 1 cm de la bougie
- Retirer le décor de votre bougie pour éviter tout incident (fleurs séchées ou décor non cirés)
- Placez une coupelle non inflammable en dessous : lorsque la bougie chauffe vers la fin elle pourrait laisser des traces noires dues à la chaleur et la non-résistance du meuble

Allumer pour la 1^{ère} fois sa bougie

La première utilisation de votre bougie, va être déterminante pour la suite de la fonte de votre bougie. **Heure de fonte conseillée : 1h minimum**

Cela évitera la formation d'un creux à l'intérieur de votre bougie

Mèche en bois et mèche en coton

Pour allumer la mèche en bois, placez la flamme du briquet sur les deux extrémités de la mèche et laissez-le quelques secondes pour que le bois puisse s'imprégner correctement avant de retirer le briquet. Attendre quelques minutes permet à la flamme initialement grande de se stabiliser, produisant des crépitements semblables à un feu. Les mèches en coton sont également naturelles et nécessitent moins de temps pour s'allumer que celles en bois. Il est préférable d'utiliser un éteignoir à bougie pour préserver la mèche qui est une partie sensible.

La bonne utilisation d'une bougie

- Retirez les décors qui ne sont pas en cire (fleurs séchées...)
- Heure maximum de fonte : 4h
- Vérifier que votre bougie brûle de façon homogène
- Ne jamais la laisser sans surveillance, un incident est vite arrivé !

La mèche de ma bougie s'éteint trop rapidement

Veillez essayer de maintenir la flamme du briquet sur la mèche pendant quelques instants supplémentaires, car cela peut parfois aider à son allumage. Veuillez noter que si votre bougie avec mèche en bois a été exposée à l'humidité, nous regrettons de vous informer qu'elle ne pourra plus être utilisée en toute sécurité.

En cas d'incidents avec nos mèches en bois, qui peuvent parfois être imprévisibles malgré leur caractère naturel, nous vous prions de bien vouloir nous contacter par e-mail à l'adresse suivante :

glamandchic.info@gmail.com. Nous serons ravis d'examiner toute problématique éventuelle et de trouver une solution appropriée.

La mèche de ma bougie brûle anormalement

Si vous constatez une combustion anormale de votre mèche, cela peut être attribuable à plusieurs facteurs.

Assurez-vous d'avoir correctement coupé la mèche avant de l'allumer, retiré tout décor pouvant entraver sa combustion, et évité de la laisser allumer trop longtemps.

Si l'un de ces problèmes est identifié, veuillez éteindre votre bougie, la laisser refroidir, puis régler le problème avant de tenter de la rallumer. Si aucun de ces facteurs n'est en cause ou si le problème persiste, veuillez éteindre immédiatement votre bougie et nous contacter afin que nous puissions prendre en charge le produit défectueux.

Règles de sécurité générale à respecter pour la bonne utilisation d'une bougie

- Ne pas la mettre vers des objets inflammables
 - Ne pas la mettre au milieu des courants d'air
 - Tenir hors de portée des enfants et des animaux
 - Ne pas laisser allumer une bougie sans surveillance, regarder de temps en temps afin de vous assurer qu'aucun incident ne peut survenir
 - Déposez votre bougie sur une surface adaptée à une chaleur élevée (évitez le bois, le plastique peu solide etc.)
 - Si une fumée sort de votre bougie, ne pas inhaler
 - Brûlez votre bougie uniquement si la mèche est bien droite ; la mèche et la flamme ne doivent pas toucher le contenant
 - Une bougie ne doit pas être déplacée lorsqu'elle brûle
 - Ne placez pas votre bougie allumée dans une étagère ou un endroit restreint
 - Une bougie dans un contenant, qui a subi un choc peut par la suite avoir son contenant qui se fissure dû à la chaleur, il faut donc être très prudent lors de la fonte d'une bougie
 - Si votre bougie contient des décors qui ne sont pas en cire telles que des fleurs séchées, retirer ces éléments avant de l'allumer
 - Ne pas laisser vos bougies dans un endroit où la température excède 25°C, car le dessous de votre bougie risque de commencer à fondre sans être allumée
 - Evitez une exposition directe au soleil, car elle va se consumer et jaunir d'elle-même Evitez une exposition aux froides températures, la bougie risque de perdre sa couleur et son parfum
- Températures conseillées : 15 à 25 degrés

